Thomas Kind ThK

OTTOKIND

„Reset" von Arbeitstischen Serie multi

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „1", „2" und „▲" bis das Display „S 5" anzeigt.
2. Betätigen Sie die „▼" Taste, bis das Display „S 0" anzeigt.
3. Betätigen Sie die „S" Taste um zu speichern.
   - Im Display erscheint nun für einen kurzen Zeitraum „E 61" und wechselt dann auf „000".
4. Nun halten Sie die „▼" Taste gedrückt, bis dass der Tisch auf dem untersten Punkt und um ca. 1 cm wieder nach oben gefahren ist.
   - Im Display erscheint nun die unterste Tischhöhe in cm „072".
   - Unterbricht man den Druck auf die „▼" Taste während dieses Vorganges, muss wieder bei Punkt 1. begonnen werden.
5. Warten Sie nun ca. 10 Sekunden um den „Reset" abzuschließen.

Memory-Handtaster ohne Plattenüberstand

Memory-Handtaster mit Plattenüberstand

Einfacher Handtaster

Der oben beschriebene „Reset" lässt sich mit diesem Modell nicht durchführen.
Zuvor ist eine Umrüstung auf Memory-Handtaster erforderlich.

Thomas Kind ThK

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de
www.thomaskind.de